

NB: al fine di abbattere l'apporto di acqua in fognatura "bianca", gli edifici dei lotti edificabili dovranno essere dotati di sistemi di infiltrazione acque piovane, in modo da laminare le acque provenienti dai tetti o sistemi di stoccaggio al fine di poterla riutilizzare per innaffiature. (vedasi calcolo idraulico)